

ワイヤレス2次元 バーコードリーダー オプションコード



オプションコードを読み取るときは、読み取りたいコード以外を隠して読みとってください。
別のコードを読み取って設定がうまくできない場合があります。

1. 設定コード

本製品は以下の専用の設定コードを読み取ること
で、様々な設定を変更できます。

初期設定に戻す

下記のコード①、②を順番にスキャンして本製品の
設定を販売時の状態(初期設定)に戻します。

①



②



ペアリングする

新しいデバイスとペアリングします。
Bluetooth HID pairing(BCR-BT2D4BK)



言語を設定する

■ 英語(初期設定)



■ 日本語



セットアップ

一次元コード・二次元コードの読み取り可、読み取り
不可の設定をすることができます。
※本製品で読み取り可能なコードのみです。

■ 全ての一次元コードの読み取り可



■ 全ての一次元コードの読み取り不可



■ 全ての二次元コードの読み取り可



■ 全ての二次元コードの読み取り不可



スキャンモードの設定

スキャンの手動・自動を設定できます。

■ 手動(スキャンボタンを押してスキャンする)



■ 自動(常にレーザーが出ている状態)

バーコードを感知して自動で読み取ります。



データ転送の設定

■ 通常の読み取りモード(初期設定)

スキャンしたデータはすぐに転送され、送信に失敗した場合は
データは保存されません。



■ バーコードリーダーの本体にスキャンデータを保存 (イベントリーモード)

スキャンしたバーコードは自動的に保存されます。履歴データ
や転送データの閲覧が必要な場合は、設定コードをスキャンし
てください。



インベントリーの設定

■ データの一括消去



■ 保存データを表示



■ 全データ転送



Bluetooth HID 転送速度設定

BCR-BT2D4BKのみ。

■ 超高速



■ 高速



■ 普通(初期設定)



■ 低速



■ 超低速



読み取り音の設定

■ High(初期設定)



■ Medium



■ Low



反転したコードの読み取り設定

■ 通常のコード



■ 反転のコード



■ 両方(通常/反転)のコード



Data Editor

Suffix Terminator character Setting

■ 改行しない



■ 改行する



■ Tab入力する



スリープモード設定

操作を停止してから自動的にスリープモードに入る時
間を設定します。
※約8秒間、最初の警告音が聞こえるまでボタンを押し
続け、ボタンを離すとスキャナはスリープ状態になリ
ます。

■ スリープしない



■ 10秒



■ 30秒



■ 1分



■ 2分



■ 5分



■ 10分



■ 30分



2.日本語QRコード対応方法

※初期化の際にバーコードリーダーの電源がOFFになる
場合があります。その場合はスキャンボタンを押して
電源をONにして続きのコードを読み取ってください。

メモ帳、excel 出力の場合

■ UTF-8、SHIFT-JIS設定

< 初期化 >

下記のコード①、②を順番にスキャンして初期化してください。

①



②



< 設定 >

下記のコード①、②を順番にスキャンしてください。

①



②



word 出力の場合

■ UTF-8設定

< 初 期 化 >

下記のコード①、②を順番にスキャンして初期化してください。

①



②



< 設 定 >

下記のコード①、②を順番にスキャンしてください。

①



②



■ SHIFT-JIS設定

< 初 期 化 >

下記のコード①、②を順番にスキャンして初期化してください。

①



②



< 設 定 >

下記のコード①、②を順番にスキャンしてください。

①



②



3.読み取り可能コードの設定

Codabar

☒有効



☐無効



Codabar 先頭/末尾の文字

☒先頭/末尾の文字を送らない(初期設定)



☐先頭/末尾の文字を送る



Code 39

☒有効



☐無効



Code 39 Full ASCII

☒有効



☐無効(初期設定)



Code 32 (Enable code39 first)

☒有効



☐無効



Interleaved 2 of 5 (ITF25)

☒有効



☐無効



Industrial 2 of 5

☒有効



☐無効



Matrix 2 of 5 (4-24bit)

☒有効



☐無効



Code 93

☒有効



☐無効



Code 11

☒有効



☐無効



Code 128

☒有効



☐無効



GS1-128

☒有効



☐無効



UPC-A

☒有効



☐無効



UPC-E

☒有効



☐無効



EAN/JAN-8

☒有効



☐無効



EAN/JAN-13

☒有効



☐無効



GS1 DataBar (RSS14)

☒有効



☐無効



GS1 DataBar Limited

☒有効



☐無効



GS1 DataBar Expanded

☒有効



☐無効




PDF417

☒有効



☐無効



Micro PDF417

☒有効



☐無効



QR Code

☒有効



☐無効



Micro QR

☒有効



☐無効



Data Matrix

☒有効



☐無効




Aztec Code

☒有効



☐無効



※内容は予告なしに変更することがあります。