



## USB-3H413BKN

### 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。  
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

#### セット内容

- ① USBハブ ..... 1台      ③ 取扱説明書(本書) ..... 1部
- ② 面ファスナー ..... 1組      ④ 保証書 ..... 1部

※欠品や破損があった場合は、品番(USB-3H413BKN)と上記の番号(①～④)と名称(面ファスナーなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。  
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

### サンワサプライ株式会社

#### ご使用上の注意

- 本製品は電気で作動しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭がしたりした場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
  - ▲本製品を設置している環境によっては火災の原因となる場合があります。
- お子様が本製品を口の中に入れてはいけないようにご注意ください。
  - ▲お子様のけがや、本製品の故障の原因となる場合があります。
- 濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。
  - ▲本製品がパソコンに接続されているときには、感電する恐れがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
  - ▲感電や火災、故障の原因となる場合があります。
- 本製品を水分や湿気が多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。
  - ▲故障・感電などの原因となる場合があります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
  - ▲故障・破損などの原因となる場合があります。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
  - ▲塗装を痛めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置いたりしないでください。
  - ▲火災や故障の原因となる場合があります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。
  - ▲落下により故障・破損の原因となる場合があります。
- 本製品のケーブルやUSB機器のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
  - ▲故障・破損などの原因となる場合があります。
- 本製品のお手入れをする前には、パソコンから本製品のケーブルを抜いてください。
  - ▲感電や故障などの原因となる場合があります。
- 本書の一部または全部を無断で複写、転載することは禁じられています。
- 本製品および本書は将来予告なしに変更することがあります。

#### 本製品のインストール方法

(Windows 10・8.1・8・7)

(macOS 11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.4～10.11)

接続するとドライバーが自動的に読み込まれ、その後すぐにお使い頂けます。  
先にパソコンへ本製品(USBハブ)を接続し認識させてから、1台ずつUSB機器を接続し認識させてください。

USB機器を接続させた状態で、本製品をパソコンへ接続すると認識エラー・故障の要因となります。

#### 本製品の取外し

接続している本製品を取外す場合は以下の手順で行ってください。

1. 本製品に接続しているUSB機器を取外します。  
(USB機器の取外し方は各機器の取扱説明書を参照してください)
  2. パソコンと本製品を接続しているケーブルのAコネクタをUSBポートから取外してください。
- △注意
- USB機器を接続したまま、本製品を取外さないでください。
  - USB機器を取外すときは、必ず上流(アップストリームポート)のコネクタから先に取外してください。
  - ▲USBハブやUSB周辺機器、パソコン本体などの故障・破損の原因となることがあります。

#### 切り取り

#### 保証規定

1. 保証期間内に正常な使用状態で使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
  2. 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
    - (1) 保証書をご提示いただけない場合。
    - (2) 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
    - (3) 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
    - (4) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
    - (5) 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
    - (6) 譲渡や中古販売・オークション・転売等でご購入された場合。
  3. お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
  4. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
  5. 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
  6. 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
  7. 修理ご依頼書を郵送、またはご持参される場合の諸費用はお客様の負担となります。
  8. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
  9. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
- ※ご使用前に上記をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

## サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サブライセンター 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
 東京サブライセンター 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
 札幌営業所 〒060-0806 札幌市北区宮の森4-1-1 パストラルビル10F TEL.011-811-3450 FAX.011-716-8990  
 仙台営業所 〒983-0852 仙台市宮城野区橋岡1-6-37 TM仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633  
 名古屋営業所 〒453-0015 名古屋市中村区権町16-7 カジヤビル TEL.022-453-2031 FAX.022-453-2033  
 大阪営業所 〒532-0003 大阪府堺市川區深津4-5-36 ONEST新大阪分社 TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315  
 福岡営業所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル TEL.092-471-6761 FAX.092-471-8078  
 CB/AJ/NSD/Hg