

PS5、PS4接続ガイド

PS5、PS4ではPS4用ゲームを本製品に移動することができます。
PS4用ゲームはPS5、PS4で直接プレイできます。※詳しくはPS5、PS4の取扱説明書をご覧ください。

PS5に接続する場合

本製品をPS5に接続し登録する

登録は初回接続時のみ必要です。

- 1 本製品をPS5のUSBポートに接続します。
※USBハブは使用できません。
- 2 PS5を起動し、ホーム画面の「設定」を選択し「ストレージ」を選択します。
- 3 「USB拡張ストレージ」を選択すると接続されている拡張ストレージが表示されますので本製品を選択してください。
- 4 「拡張ストレージとしてフォーマット」を選択します。
※すでにフォーマット済の場合は「拡張ストレージとしてフォーマット」は表示されません。
- 5 フォーマットを実行する場合は「はい」を選択してください。
フォーマットが開始されます。
- 6 フォーマットが完了したら「OK」を選択します。
以上で登録は完了です。
使用方法に関しては別途PS5の取扱説明書をご覧ください。

注意 一度PS5に登録するとパソコンで使用する場合はパソコン側で再フォーマットする必要があります。
その場合、メモリ内のデータはすべて消去されます。

PS5内のゲームデータを移動する

PS5 の本体の PS4 ゲームデータを本製品に移動します。

- 1 PS5を起動し、ホーム画面の「設定」を選択し「ストレージ」を選択します。
- 2 「本体ストレージ」を選択します。
- 3 「ゲームとアプリ」を選択します。
- 4 「移動できる項目」を選択し、移動するゲームにチェックを付け「移動」を選択します。
- 5 確認画面で「OK」を選択します。
ゲームの移動が完了するまでお待ちください。

以上で完了です。

本製品を取り外す

- 1 PS5を起動し、ホーム画面の「設定」を選択し「ストレージ」を選択します。
- 2 「USB拡張ストレージ」を選択し、本製品を選択してください。
- 3 「PS5から安全に取り外します。」を選択し「安全に取り外せます」のメッセージが出たら「OK」を選択します。
- 4 本製品を取り外してください。

以上で完了です。

PS4に接続する場合

本製品をPS4に接続し登録する

登録は初回接続時のみ必要です。

- 1 本製品をPS4のUSBポートに接続します。
※USBハブは使用できません。
- 2 PS4を起動し、ホーム画面でコントローラーの上を押します。
- 3 コントローラーの方向キー右を押して「設定」のアイコンを選択します。
- 4 「周辺機器」を選択し「USBストレージ機器」を選択します。
- 5 本製品を選択し、「拡張ストレージとしてフォーマットする」を選択します。
- 6 内容を確認して「次へ」を選択し、「フォーマット」を選択します。
- 7 フォーマットを実行する場合は「はい」を選択してください。
フォーマットが開始されます。
- 8 フォーマットが完了したら「OK」を選択します。

以上で登録は完了です。
使用方法に関しては別途PS4の取扱説明書をご覧ください。

注意 一度PS4に登録するとパソコンで使用する場合はパソコン側で再フォーマットする必要があります。
その場合、メモリ内のデータはすべて消去されます。

PS4内のゲームデータを移動する

PS4 の本体の PS4 ゲームデータを本製品に移動します。

- 1 PS4を起動し、ホーム画面でコントローラーの上を押します。
- 2 コントローラーの方向キー右を押して「設定」のアイコンを選択します。
- 3 「ストレージ」を選択し、「本体ストレージ」を選択します。
- 4 「アプリケーション」を選択し、コントローラーの「OPTIONS」ボタンを押します。
- 5 「拡張ストレージへ移動する」を選択し、移動するゲームにチェックを付け「移動」を選択します。
- 6 確認画面で「はい」を選択します。
ゲームの移動が完了するまでお待ちください。
※ゲームが移動したことを確認したい場合はゲームのアイコンを選択し、コントローラーの「OPTIONS」ボタンを押します。
「情報」を選択し、ゲーム情報が表示されたら「インストール場所」が「拡張ストレージ」になっていることを確認してください。

以上で完了です。

本製品を取り外す

- 1 PS4を起動し、ホーム画面でコントローラーの上を押します。
- 2 コントローラーの方向キー右を押して「設定」のアイコンを選択します。
- 3 「周辺機器」を選択し「USBストレージ機器」を選択します。
- 4 本製品を選択し、「拡張ストレージの使用を停止する」を選択します。
- 5 「安全に取り外せます」のメッセージが表示されたら「OK」を選択します。
「戻る」ボタンを押し、「USBストレージ機器」画面で、本製品の左側の「●」が灰色になっていれば取り外し可能な状態です。
- 6 本製品を取り外してください。

以上で完了です。